

# UNI PAŘENIŠTĚ

## UNI - MISTBEET

### Návod na sestavení

Základní rám UNI pařeniště provedeme sešroubováním boků a čel pomocí spojovacích rohů (obr. poz. 1). Potom si připravíme rozpěrku (obr. poz. 2). Spoje rozpěrky zajistíme proti povolení další maticí. (obr. poz. 3). Na připravený rám přišroubujeme panty (poz. 4) a sestavenou rozpěrku (obr. poz. 2). Do rámu okna položíme sklo a pomocí plechových příchytok (poz. 6) gumové podložky (poz. 5) sklo připevníme. Takto připravené okno nasadíme na panty rámu a přišroubujeme rozpěrku na okno.

Do prostředního otvoru (proti pantům) přišroubujeme ucho (poz. 7).

V případě zakoupení otvírače přišroubujeme do čela pařeniště opěrnou výztuhu (poz. 8). Otvírač (poz. 9) připevníme šroubem M6 x 35 do příčné výztuhy okna. Otvírač se seřizuje pomocí matky a stavěcího šroubu na konci pístu.

Sestavené pařeniště lze umístit do skleníku na předpěstování nebo přímo na záhon.

Venkovní rozměry: délka - 1360 mm  
šířka - 1000 mm  
výška - 220 mm

Sestava obsahuje: 2 ks čela  
2 ks bok  
1 ks okno  
4 ks spoj. rohů  
1 ks ses. rozpěrka  
2 ks skla  
spojovací materiál  
gumové podložky

Doplňky: otvírač

### Anweisung für die Montage

Der Grundrahmen des UNI-Treibbettes verfertigen wir mit dem Zusammenschrauben der Seiten und der Stirnen mit der Hilfe der Verbindungsecken (Bild. Pos. 1). Dann bereiten wir eine Spreize (Bild. Pos. 2) vor. Die Anschlüsse der Spreize stellen wir gegen die Lockerung mit der weiteren Mutter sicher (Bild. Pos. 3).

Auf den vorbereiteten Rahmen schrauben wir die Scharniere und die zusammengebaute Spreize zu (Bild. Pos. 2). In den Rahmen des Fensters legen wir das Glas und mit der Hilfe der Blechhalter und über die Gummiunterlagen das Glas befestigen.

So vorbereitetes Fenster setzen wir auf die Scharnier des Rahmens auf und schrauben wir die Spreize auf das Fenster zu. Das zusammengestellte Treibbett kann man in den Glaskasten für den Voranbau des Gemüses oder direkt auf das Bett unterbringen.

Die Aussenabmessungen: Länge - 1360 mm  
Breite - 1000 mm  
Höhe - 220 mm

Der Zusammenbau enthält: 2 St. Stirne  
2 St. Seite  
1 St. Fenster  
4 St. Verbindungsecke  
1 St. Spreize  
2 St. Glas  
Verbindungsmaterial  
Gummiunterlagen

